

RANGEMENT DE BRIC-À-BRAC

ITEM #99-300



www.general.ca

ASSEMBLAGE



Installez un capuchon sur l'une des extrémités du montant puis fixez une vis dans le petit trou situé à 1/2" (13mm) de l'extrémité du montant.



Insérez une traverse à l'autre extrémité du montant et descendez-la jusqu'à ce qu'elle vienne s'appuyer sur la vis.



Fixez une autre vis dans le trou suivant et installez une autre traverse.



Répétez avec les quatre trous restants puis installez un capuchon à l'autre extrémité du montant. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'assemblage du second montant.

Note: Si vous préférez positionner les traverses à une hauteur différente de celle des trous déjà percés, percez d'autres trous de 3/32" (2.5 mm) aux endroits voulus.

INSTALLATION

Assurez-vous que le système est adéquatement fixé à une surface de montage appropriée à l'aide d'éléments de fixation (non-inclus) compatibles avec la surface de montage, et assurez-vous que la surface de montage et les éléments de fixation sont capables de supporter le poids du système et des items que vous y rangerez.

Pour le montage à un mur, localisez d'abord les éléments porteurs (montant de cloison, poutre de mur ou pilier) et fixez le système à travers le mur à ces éléments de support. La distance entre les deux montants doit être d'environ 4' à 6' (1200-1800 mm) en fonction de la longueur moyenne des planches ou autres items à ranger, et en fonction de l'emplacement des éléments porteurs dans le mur.

Note: Pour des matériaux très longs, un second système d'étagères sera nécessaire. Pour des matériaux plus courts, réduisez l'espacement entre les deux montants.


Éléments de fixation recommandés (non inclus)

Bois: Vis à bois de calibre 12 à tête hexagonale d'au moins 2 1/2" (65 mm).

Maçonnerie: Utilisez des pattes de scellement de 1/4" (6 mm), convenant à la fixation de matériaux de 1 1/4" - 1 1/2" (30 - 40 mm) d'épaisseur.

Placez une rondelle d'espacement à l'arrière du montant, vis à vis le trou de montage supérieur et fixez le montant au mur. Répétez avec les deux autres trous de montage.

Installez le second montant, vous assurant qu'il est bien de niveau avec le premier. Vous pouvez maintenant y ranger tout votre bric-à-brac.

 **AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES EN CAS D'EFFONDREMENT / D'AFFAISEMENT, NE MONTEZ PAS LE SYSTÈME SUR UNE CLOISON SÈCHE, UN PANNEAU D'AGGLOMÉRÉ OU AUTRE SURFACE SANS ÉLÉMENTS PORTEURS. ASSUREZ-VOUS QUE LES ÉLÉMENTS DE FIXATION UTILISÉS ATTACHENT FERMEMENT LE SYSTÈME À UN ÉLÉMENT DE CHARPENTE (MONTANT DE CLOISON, POUTRE DE MUR OU PILIER). N'EXCÉDEZ PAS LA CAPACITÉ DE CHARGÉ DE 110 LBS (50 KG) PAR NIVEAU.**

