

Modèle EX-30

SCIE À CHANTOURNER 30"



Optional accessories

- [Support \(#EX-30BS\)](#)
 - [Interrupteur à pédale \(#EX-01\)](#)
 - [Garde-lame \(#EX-02\)](#)
-

Tête inclinable à 45° (gauche et droite) permettant d'incliner la lame et non la table pour un meilleur contrôle de la pièce de travail et pour des coupes plus précises.

Capacité du col 30".

Capacité d'épaisseur de coupe 2".


Table de travail 14" x 32 1/2" (358 mm x 825 mm).


Serre-lame actionné à la main, pour un changement de lame rapide, sans outil.


Commandes de vitesse et de tension facilement accessibles.

Rangement des lames de rechange dans la base.

Équipé d'un dispositif de soufflerie.

 [Agrandir l'image](#)

 [Manuel d'instructions](#)

 [Imprimer la page](#)



Monter ou descendre la position de la lame



Tête inclinable

Longueur	43 1/4" (1100 mm)
Largeur	15 1/2" (394 mm)
Hauteur	15 1/4" (387 mm)
Inclinaison de la lame	0° à 45° (à droite ou gauche)
Col	30" (762 mm)
Profondeur maximum de coupe	2" (53 mm)
Vitesse (variable)	400 à 1550 COURSE/MIN
Table de travail	14" x 32 1/2" (358 x 825 mm)
Moteur	120 V, 1.3 A
Poids brut / Poids net	116 LBS (53 kg) / 97 LBS (44 kg)
